

## Poteaux télégraphe NORD produit rotomagus

Découper les isolateurs ,percez les trous de ceux ci comme sur le dessin.

Percez de part et d'autre du bois.

Collez les pièces ,une fois sèche avec une pince plate redressez les si besion.

Percez les trous du X en reportant les passages dans le bois ( coté droit )

percez collez. Faire de même coté pentu.

Percez le trou du tirefond pour bloquer les deux troncs.

Mettre de la colle blanche sur les parties qui ressortent des tronc pour les arrondir.

Peindre en marron les troncs , en rouille les ferrures ,en vert et en blanc les porcelaines.

