

## Notice d'un lampadaire bois PRODUIT rotomagus

1-Avec un cutter ou du papier de verre façonner un cosne sur une extrémité de la tige de bois

2-percer un trou du diamètre de la tige de laiton courbé. avec un petit jeu pour passer les fils du SMD, et un trou au pied du mat pour le passage des fils .



3-Souder le réflecteur sur la tige, peindre en vert ou noir ,(a ce stade vous pouvez soit tout monter ou peindre au fur et à mesure).

4-Passer le SMD câblé au travers du réflecteur l'enrouler autour du bras 2 tours et passer les fil dans le poteau, avec le bras coller.

5-Passer les fils au travers du trou inférieur, souder une résistance au fil le plus court.

6-Coller les fils bien tendu le long du poteau.