

Notice de pose des marquises NORD produits par ROTOMAGUS

découpez les pièces les coller dans le mur de la maquette .

Veillez à l'alignement des supports. Pour rigidifier les fermettes passez à l'intérieur un profilé en L.

Le souder ou le coller.

Voir les dessins.

Pour l'espace vertical des trous poser la pièce sur le mur et marquer le trou, puis percez.

