

# NOTICE DE LA POTENCE PO d'Eguyrande Merline

Découpez les pièces, 1, 2, 3 .

Emboîter les quatre pièces du mat puis les souder par l'intérieur.

Découpez le socle 3 souder au mat .vérifier l'équerrage.

Découpez les pièces 4, 5, 6 pliez la 4 ,soudez par l'intérieur

les trois morceaux .Couper au ciseau la traverse en extrémité d'un coté.

Souder le mat sur la traverse bien d'alignement.

Découper les rambardes 7 et l'échelle 8, souder les rambardes sur la traverse de la potence. placer l'échelle dans l'axe du mat soudez

la pièce 20 au pied de l'échelle,et la souder, pour les ramforts

d'échelle utiliser les tiges des leds, les souder à l'horizontale entre le mat et l'échelle.

Découper les pièces 10,plier les rabats de façon a ce qu'ils soient vers l'intérieur de la potence ,souder les sur les rambardes.

Découper les pièces 11 ,souder les sur la traverse ,les positionner comme sur la photo du modèle.

Découper les pièces 12 13 14 15 ,plier la pièce 12,souder la cible

15 sur la tige 14,passer la tige dans les trous du support 10, souder

le rond 13 sous la pièce 12 ,souder sur la traverse du bas la pièce 12

Découper les pièces 16 pliez les et les souder a la verticale sur les rambardes d'extrémitées vers les cibles.

Découper les pièces 17 18 19,collez à la glue les pièces 17 au pied

du mat la pièce 18 sur la traverse du mat en bas, et la 19 sur la largeur

de la traverse coté échelle.

Découper la pièce 21la plier et la souder dans l'axe du mata la hauteur de la liaison de la traverse.

